

Användarguide VISONIC Manöverpanel



Visonic



Larma AV (Frånkoppling)

- Tryck "öppet hänglås" och slå in användarkoden.

Eller...

- Tryck "öppet hänglås" och lägg en larmbricka mot sensorn högst upp till vänster.





Larma på bortaläge (hela systemet)

- Tryck "stängt hänglås" och slå sedan in användarkoden.

Eller...

- Tryck "stängt hänglås" och lägg en larmbricka mot sensorn högst upp till vänster.





Larma på hemmaläge (skalskydd)

- Tryck ”hemma läges knappen” och slå sedan in användarkoden.

Eller...

- Tryck ”hemma läges knappen” och lägg en larmbricka mot sensorn högst upp till vänster.



Överfallslarm (Ljudande)

- Håll båda SOS knapparna intryckta tills sirenen startar





Information (Statusknapp)

- Tryck på den här knappen för att kontrollera larmets status.

En av "aktiverings knapparna" högst upp kommer tändas upp för att visa vilket larmläge systemet befinner sig i just nu.





Extra knapp (Lampsymbol)

- Den här knappen har ingen funktion i dagsläget.



Lycka till

Vid frågor rörande larmsystemet kontakta
Svenska Trygghetslösningar via
kundservice@stl.nu